

Windows® ドライバインストールガイド ネットワークでプリンタをお使いになる場合

- HL-1850をご使用の方へ：ネットワークでご使用になるには、オプションのネットワークボード（NC-4100h）をご購入ください。
- ドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者によるネットワーク環境の設定が完了していることを確認してください。（「クイックネットワークセットアップガイド」を参照してください）
- ネットワークの種類とオペレーティングシステムによってインストール手順が異なります。該当箇所をお読みください。

ステップ1-4は「クイックセットアップガイド」をお読みください。

ネットワークでご使用になる場合

ステップ5 ケーブルを接続し、ドライバをインストールする

- 1 「コンピュータの接続とプリンタドライバのインストールをする」をクリックします。
- 2 「ネットワーク用ケーブル」を選択します。
- 3 プリンタの電源を切ります。
- 4 ネットワーク用ケーブルをハブとプリンタに接続します。
- 5 プリンタの電源を入れます。
- 6 「インストール」ボタンをクリックします。
- 7 画面の指示に従ってください。
- 8 「ネットワーク共有プリンタ」または「ブラザー ピアツーピア ネットワークプリンタ」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
ステップ6*1に進みます。

*1 該当するネットワーク接続形態とオペレーティングシステムの箇所をお読みください。

「ネットワーク共有プリンタ」をご使用になる場合

ステップ6 共有名またはプリントキューを選択する

- 1 共有名またはプリントキューを選択し、OKボタンをクリックします。
- 2 プリントキューが選択されると、プリンタドライバのインストールが始まります。
これでプリンタのセットアップは完了です。

「ブラザー ピアツーピア ネットワークプリンタ」をご使用になる場合（LPR-この形態を推奨します）

ステップ6 LPRポートを指定する

Windows® 95/98/Meをご使用の方のみ

- 1 「LPR（推奨）」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
- 2 ご使用になるポート名（例：BLP1）を入力し、OKボタンをクリックします。
- 3 プリンタのIPアドレスを指定し、OKボタンをクリックします。（「印刷先の検出」ボタンをクリックすると、印刷先プリンタの一覧を見ることができます。）
- 4 「完了」ボタンをクリックし、コンピュータを再起動します。
これでプリンタのセットアップは完了です。

Windows NT® 4.0をご使用の方のみ

- 1 「LPR（推奨）」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
- 2 プリンタのIPアドレスを入力し、プリンタキュー名を **BINARY_P1** と入力します。OKボタンをクリックします。
- 3 「完了」ボタンをクリックし、コンピュータを再起動します。
これでプリンタのセットアップは完了です。

Windows® 2000をご使用の方のみ

- 1 「LPR（推奨）」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
- 2 「次へ」ボタンをクリックします。
- 3 プリンタのIPアドレスとご使用になるポート名を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
- 4 「完了」ボタンをクリックし、OKボタンをクリックします。「完了」ボタンをクリックし、コンピュータを再起動します。
- 5 コンピュータの再起動が完了したら、「スタート」の「設定」から「プリンタ」を選択します。
- 6 「Brother HL-1850/1870N series」アイコンをクリックし、「ファイル」メニューから「プロパティ」を選択します。
- 7 「ポート」タブの「ポートの構成」ボタンをクリックします。
- 8 「プロトコル」のLPRを選択し、「LPR設定」にキュー名を **BINARY_P1** と入力します。
- 9 「LPRバイトカウントを有効にする」を選択し、OKボタンをクリックします。
これでプリンタのセットアップは完了です。

Windows® XPをご使用の方のみ

- 1 「LPR（推奨）」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
- 2 「次へ」ボタンをクリックします。
- 3 ご使用になるIPアドレスとポート名を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
- 4 「完了」ボタンをクリックします。
- 5 OKボタンをクリックします。「完了」ボタンをクリックし、コンピュータを再起動します。
これでプリンタのセットアップは完了です。

「ブラザー ピアツーピア ネットワークプリンタ」をご使用になる場合（NetBIOS）

ステップ6 NetBIOSポートを指定する

- 1 「NetBIOS」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
- 2 ご使用になるポート名（例：BNT1）を入力し、OKボタンをクリックします。
- 3 パス名を入力し、OKボタンをクリックします。（「印刷先の検出」ボタンをクリックすると、ワークグループの一覧を見ることができます。）
- 4 「完了」ボタンをクリックし、コンピュータを再起動します。
これでプリンタのセットアップは完了です。